

シリンダー交換方法



①

シリンダーを伸ばして椅子を倒します



②

パイプレンチなどでシリンダーの上のほうを
はさんで回すとシリンダーが外れます。



③

シリンダーを裏からカナズチなどで
叩き出します。



④

完了