


この度は、当社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に取り扱い説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。
読み終わりました後は、取り出しやすい所に大切に保管してください。



① 使用上の注意

- 18ヶ月以上60ヶ月未満の乳幼児にご使用ください。
- 36ヶ月未満の乳幼児が使用する場合は必ず保護者の方が付き添い、テーブル、股ベルトを必ず付けてご使用ください。
- 用途(乳幼児が座ること)以外にご使用されないでください。
- 保護者の方が組立て及び、折り畳みを行なってください。
- 各部に緩みがないことを確認してからご使用ください。
- イスに座らせた乳幼児を一人で放置しないでください。
- 乳幼児を座面及び足乗せに立たせないでください。
- 乳幼児が手すりやテーブルから体を乗り出さないよう注意してください。
- 座面にお子様を座らせたまま椅子を移動しないでください。
- 同時に2人以上の乳幼児を座らせないでください。
- 水平な場所、ストーブ等の危険物のない場所でご使用ください。
- 背板にタオル、毛布等を掛けますと乳幼児が滑り落ちる可能性がありますのでおやめください。
- チェアマット(チェアシート)を使用する場合は必ず紐を結んで滑らないように固定してください。
- 乳幼児が足乗せを踏み台にしてイスに乗り降りする場合は、保護者が付き添ってください。
- 外から力を加えると転倒の危険性がありますので、乳幼児が乗っている場合は特に注意してください。
また、乳幼児が乗っていない場合を含み、他の幼児が外から手を掛けたりよじ登ったりしないように注意してください。
- 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- 万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないでください。
- フロアリング等でのご使用は床にキズが付く恐れがありますのでご注意ください。
- 本品は天然木材使用のため、長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化、劣化することがあります。

お手入れ方法

- 木製部分は水で湿らしたタオル等で軽く拭いた後、乾いたタオル等で水分を完全に拭き取ってください。
- 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。