

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
御使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい方法で末永くご愛用ください。
また、いつまでもご覧いただけるように大切に保管していただきますようお願いいたします。

《 取り扱い上の注意 》

- ◎取り付けの壁等が設置に耐えられるかわからない場合や不明な点がある場合は、専門の取付業者や施工業者等にご相談下さい。
- ◎誤った取付けを行った場合、落下して破損や傷害の原因になります。
- ◎取り付けの壁等の必要に応じてアンカー処理、下穴処理等を行ってください。
- ◎取り付け後は、しっかりと固定されている事を定期的を確認してください。ゆるんだまま使用すると、落下や破損、傷害の原因になることがあります。
- ◎垂直面以外の壁面には取付けしないでください。製品落下による傷害の原因になることがあります。
- ◎振動の多いところや衝撃や大きな力がかかるところに取付けしないで下さい。落下や破損による傷害の原因になることがあります。
- ◎不安定な場所に設置しないでください。
- ◎部材の角や先端などに手指や衣服を引っ掛けたり、傷つけたりする恐れがありますので十分ご注意ください。
- ◎極端に重い物を載せたり、過度の衝撃を与えたりすることは避けてください。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光や、冷暖房器具、加湿器の蒸気等が直接製品にあたる場所は避けてください。
- ◎壁面設置後のネジ等は安全のため、設置後1ヶ月毎を目安に点検を行ってください。
- ◎壁面設置後は商品にぶら下がる、より掛かる、過度の力を加えるなどの行為はしないでください。落下や破損、傷害の原因となります。
- ◎表面の汚れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。
- ◎マグネット部に、携帯電話、磁器カード、精密電子機器等を近づけないでください。
- ◎可動部の隙間に手を挟まないようご注意ください。怪我や破損の原因となります。
- ◎小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。
- ◎扉の開閉はゆっくり行ってください。
- ◎鍵やキーホルダーがはみ出した状態で扉を閉めないでください。

《品質表示》

外形寸法
幅約170×奥行き約50×高さ約200mm

主材（表面加工）
フレーム：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
木目パネル：スチール（木転写）

表示者 株式会社 宮武製作所
大阪市住吉区桑津 1-23-13

MADE IN TAIWAN


《 取り付け注意事項 》

木ネジで取り付ける場合
壁が石膏ボードで出来ている場合は、石膏ボードを軽くたたき等し、柱の位置を確認したら柱のある場所へ、付属の木ネジで取り付けてください。
コンクリートの壁の場合は、木ネジを取り付けるには専用のドリルが必要となりますのでご注意ください。

鉄板に取り付ける場合
スチール面に磁石で取り付ける場合、取り付け面に汚れが無い確認し、凹凸の無い平らな場所に取り付けてください。

付 属 品

木ネジ (L38mm)



2

●木ネジで取り付ける場合●

木ネジは穴下部分の大きくなっている方に前から通し、上側に寄せて図のように頭部分だけ飛び出した上体にした後、プラスドライバーで締めてください。

