

ソファテーブル / CT-K600 取り扱い説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

◇正しく安全にご使用頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組立て、ご使用下さい。

◇また、いつまでもご覧頂ける様に大切に保管して頂きますようお願い致します。

《取り扱い上の注意》

◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないでください。

◎立ち上がる時、テーブルに手をついて支えに絶対にしないでください。

◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置してください。

◎本製品を移動する時は、落としたり、倒したり、物を壊したりケガをする事がない様に二人でしっかり持ち上げ、運んでください。

◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けてください。






◎熱いコップや濡れたコップを天板の上に直接置かないようにしてください。塗装剥がれの原因となります。

◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取ってください。アルコールやシンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください。

◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。

◎商品を、フローリングや畳等の床の上で直接使用されますと、床材によって床表面に傷や凹みができる場合がございます。床材に傷や凹みができないように、カーペット等の厚手の敷物を敷いた上でご使用下さい。


部 品 明 細

①天板  1	②棚  1	③脚フレーム  2	
④横フレーム  2	①タルナット  8	②ボルト  14	③六角レンチ  1

組立順序

- 組立て前に部品が揃っているかご確認ください。■マイナスドライバーをご用意下さい。
- 各部のボルトは緩く仮締めして、完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で行って下さい。


1 ③脚フレームに、②棚と④横フレームを、①タルナットと②ボルトと③六角レンチを使用して仮締めします。



ボルトの向きに合わせてタルナットの穴の向きを合わせてください。

穴の向き

2 天板に傷がつかないように、柔らかいカーペットや布を敷き、その上に、①天板を裏返して置きます。
①で組立てた本体を②ボルトと③六角レンチを使用して仮締めします。



裏面

布

3 製品を起し、全体のバランスをとりながら全てのボルトを締め付けて完成です。



完成図

使用中にボルトが緩んでくることがあります。緩んだままのご使用は危険ですので、定期的なボルトの緩みがないか点検をお願い致します。