

頑丈ハンガー ☆☆HSG-430S／431M／432L☆☆ 組立説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
正しく安全に御使用して頂く為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、御使用下さい。
また、いつまでもご覧いただける様に大切に保管していただきますようお願い致します。

《 取り扱い上の注意 》

- ◎傾斜、凸凹した床面は避け、平らな床面に設置してください。
- ◎ハンガー用のバーにぶら下がらないでください。
- ◎片方に多く物を載せないで左右平均に品物を掛けてください。
- ◎荷重が一点に集中しないように、衣類は均等にかけてください。
- ◎品物を多くかけての移動はしないでください。
- ◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けてください。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、
水で薄めた中性洗剤で汚れをおとし、乾いた布でよく拭き取ってください。
シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないでください。
- ◎正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。

ご使用の前に必ず御読み下さい。

キャスター付きの商品を、フローリングや畳等の床の上で直接使用されますと、床材によっては床表面に傷や凹みができる場合がございます。床材に傷や凹みができないように、カーペット等の厚手の敷物を敷いた上でご使用ください。

完成図

《 品質表示 》

外形寸法

S: 幅 60×奥行き 43×高さ 100～160cm

M: 幅 90×奥行き 43×高さ 100～160cm

L: 幅 120×奥行き 43×高さ 100～160cm

主材(表面加工)

スチール: エポキシ樹脂粉体塗装

クロームメッキ

表示者

株式会社 宮武製作所

大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN TAIWAN

部 品 明 細	Ⓐ ベース 2	Ⓒ 下支柱／塗装 2	Ⓔ 上支柱 2 最大高さの目安の溝 この溝以上に引き出して使用しないでください。	①ボルト 2	③六角レンチ 1	⑤スパナ 1
	Ⓑ 横パイプ 1	Ⓓ ハンガーバー／クロームメッキ 1	Ⓕ ジョイント 2	②ワッシャ 2	④キャスター 4	

- 《 組立順序 》
- 組立て前に部品が揃っているかご確認ください。
 - 組立ては、手袋又は軍手をはめて行ってください。
 - 各部のボルトはゆるく仮締めして組立てし、組立て完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。
 - 組立は2人以上で、必ず平らな場所で行ってください。
 - 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で組立を行ってください。

1

図の様にⒸ下支柱を
Ⓑ横パイプに差し込んで、
①ボルトを②ワッシャ→
Ⓐベース→Ⓑ横パイプ→
Ⓒ下支柱の順番にねじ
込んで、③六角レンチを
使用して締め付けて
ください。

2

④キャスターをⒶベースに
⑤スパナを使用して
取りつけてください。

3

Ⓓハンガーバーを図の様に
Ⓔ上支柱に差し込んでください。
※ご注意※
差し込む際は手で押し下げて
ください。

4

Ⓕジョイントを2で組み立てたⒸ下支柱にはめ込んで、
③で組み立てたⒺ上支柱を図の様に差し込んで、上側を
押して取りつ
てください。

この溝以上に
引き出して
使用しないで
ください。